

DISPOSIZIONE FONICA DEGLI ORGANI DELLA CATTEDRALE DI COMO

ORGANO CORALE (I TASTIERA)

- 1) Ottava acuta I
- 2) Ottava acuta III
- 3) Ottava acuta IV
- 4) Ottava grave I
- 5) Ottava grave III
- 6) Ottava grave IV
- 7) Unione III
- 8) Unione IV
- 9) Vibratore
- 10) Principale 8'
- 11) Bordoncino 8'
- 12) Ottava 4'
- 13) Ripieno 5 file
- 14) Flauto 8'
- 15) Armonica 8'
- 16) Voce Angelica 8'
- 17) Flauto 4'
- 18) Cromorno 8'

Pistoni: n° 7 pistoncini per combinazioni aggiustabili¹ + Annullatore; Unione I – Pedale, Fissatore, Smontatore generale.

GRAND'ORGANO (II TASTIERA)

- 19) Principale 16'
- 20) Principale 8'
- 21) Diapason 8'
- 22) Corno camoscio 8'
- 23) Bordone 8'
- 24) Gamba 8'
- 25) Dulciana 8'
- 26) Unda Maris 8'
- 27) Flauto armonico 4'
- 28) Ottava 4'
- 29) Quintadecima 2'
- 30) Ripieno di 9 file
- 31) Tromba 16'
- 32) Tromba 8'
- 33) Chiarina 4'
- 34) Arpa (dal IV manuale)
- 35) Ottava acuta I
- 36) Ottava acuta II
- 37) Ottava acuta III
- 38) Ottava acuta IV
- 39) Ottava grave I
- 40) Ottava grave II
- 41) Ottava grave III
- 42) Ottava grave IV
- 43) Unione I
- 44) Unione III
- 45) Unione IV

Pistoni: n° 7 pistoncini per combinazioni aggiustabili + Annullatore; n° 7 pistoncini per combinazioni aggiustabili dei registri del pedale + Annullatore; Unione II - Pedale, Tutti.

¹ Oggi tutti i pistoncini delle aggiustabili presenti su ciascun manuale, fanno riferimento ai 255 banchi programmabili, che permettono all'organista di avere 1785 combinazioni di registri in memoria.

ORGANO POSITIVO-ESPRESSIVO (III TASTIERA)

- 46) Bordone 16'
- 47) Eufonio 8'
- 48) Flauto da concerto 8'
- 49) Viola d'amore 8'
- 50) Salicionale 8'
- 51) Celeste 8'
- 52) Flauto camino 4'
- 53) Principalino 4'
- 54) Nazardo 2' 2/3
- 55) Flautino 2'
- 56) Terza 1' 3/5
- 57) Cornetto 3 file (combinato)
- 58) Ripieno 7 file
- 59) Clarino 8'
- 60) Campane (La2°-Mi4°)²
- 61) Vibratore
- 62) Ottava acuta III
- 63) Ottava acuta IV
- 64) Ottava grave III
- 65) Ottava grave IV
- 66) Unione IV
- 67) Unione I

Pistoni: n° 7 pistoncini per combinazioni regolabili + Annullatore; Unione III - Pedale.

ORGANO RECITATIVO-ESPRESSIVO (IV TASTIERA)

- 68) Controgamba 16'
- 69) Diapason 8'
- 70) Eolina 8'
- 71) Flauto in selva 8'
- 72) Bordoncino 8'
- 73) Viola orchestra 8'
- 74) Concerto Viole 8'
- 75) Corno di notte '4
- 76) Fugara 4'
- 77) Ottavina 2'
- 78) Ripieno 5 file
- 79) Tromba armonica 8'
- 80) Oboe 8'
- 81) Arpa
- 82) Vibratore

Pistoni: n° 7 pistoncini per combinazioni regolabili + Annullatore; Unione IV - Pedale.
Sul frontalino: n° 7 pistoni per combinazioni regolabili generali; Smontatore generale (con segnalazioni luminose).

2 Detto registro, per comodità di esecuzione, risponde sulla III tastiera dove è pure collocata la relativa placchetta ma è ubicato nell' *Organo Eco*.

ORGANO ECO (IV TASTIERA)

- 83) Corno dolce 8'
- 84) Coro Violini 8'
- 85) Eolina 4'
- 86) Armonia eterea 5 file
- 87) Tromba squillo 8'
- 88) Voci corali 8'
- 89) Vibratore
- 90) Ottava acuta IV
- 91) Ottava grave IV

PEDALE

- 92) Bordone Corale 16'
- 93) Basso Acustico 32'
- 94) Contrabbasso 16'
- 95) Violone 16'
- 96) Subbasso 16'
- 97) Bordone 16'
- 98) Basso 8'
- 99) Bordone 8'
- 100) Basso armonico 8'
- 101) Cello 8'
- 102) Corno 4'
- 103) Bombarda 16'
- 104) Superottava Pedale
- 105) Unione I
- 106) Unione II
- 107) Unione III
- 108) Unione IV
- 109) Ottava acuta I
- 110) Ottava acuta II
- 111) Ottava acuta III
- 112) Ottava acuta IV
- 113) Pedale automatico (con segnalazioni luminose alle tastiere)

Pistoni al pedale: n° 7 combinazioni aggiustabili generali

Unione Pedale	- I
»	» - II
»	» - III
»	» - IV
Unione	II - I tastiera
»	II - III »
»	II - IV »

Ripieno I

»	II
»	III
»	IV

+ (Pistone per l'avanzamento dei banchi di memoria)

Archi
Gran Ripieno
Ance
Tutti

ANNULLATORI

Tromba 16'
Tromba 8'
Clarino 8'
Oboe 8'
Tromba armonica 8'
Cromorno 8'
Chiarina 4'

Tromba squillo 8'
Bombarda 16'
Principale 16'
Bordone 16'
Controgamba 16'

STAFFE

Graduatore
Espressione III
Espressione IV

Accessori:

Traspositore
255 banchi di memoria programmabili con pulsanti laterali al display
Crescendo programmabile
Pulsante di avanzamento (+) dei banchi di memoria posto al lato destro del G.O.
Pulsante di arretramento (-) dei banchi di memoria posto al lato sinistro del G.O.
Pulsante per il pedale automatico posto al lato destro dell'O.P.